

Интеграция

№ пина	Цвет	Обозначение	Определение
1	Желтый	Р/С: RS-422	R_RX+
2	Синий	Р/С: RS-422	R_RX-
3	Зеленый	Гирокомпас: RS-422	C_RX+
4	Белый	Гирокомпас: RS-422	C_RX-
5	Оранжевый	GPS/Глонасс: RS-422	G_RX+
6	Коричневый	GPS/Глонасс: RS-422	G_RX-
7~12	—	—	—

Управление ТКРТЗ-520Т

№ пина	Цвет	Обозначение	Определение
1	Красный	Питание +24В	-24В
2	Красный	Питание +24В	-24В
3	Черный	Питание -24В	GND
4	Черный	Питание -24В	GND
5	Желтый	Управление TX+	S_TX+
6	Синий	Управление TX+	S_TX-
7	Зеленый	Управление RX+	S_RX+
8	Белый	Управление RX-	S_RX-
9~12	—	—	—

Поставляется
отдельно

Управление и видео ТКРТЗ-520Т

№ пина	Цвет	Обозначение	Определение
1	Красный	Питание +24В	-24В
2	Красный	Питание +24В	-24В
3	Черный	Питание -24В	GND
4	Черный	Питание -24В	GND
5	CVBS	Видео с выходом BNC мама	Video -
6	CVBS	Видео с выходом BNC мама	Video +
7	Желтый	Управление TX+	S_TX+
8	Синий	Управление TX+	S_TX-
9	Зеленый	Управление RX+	S_RX+
10	Белый	Управление RX-	S_RX-
11-12	—	—	—

Питание

№ пина	Определение
1	220В
2	220В
3	GND

Блок питания и интеграции

Подключение пульта

№ пина п/п на блоке	Цвет каб.	Обознач.	Опред.	№ пина п/п на пульте
1, 2	Красный	Питание +12В	+12В	1,2
3,4	Черный	Питание -12В	Зем.	3,4
5	Желтый	Управление	S_TX+	7
6	Синий	Управление	S_TX-	8
7	Зеленый	Управление	S_RX+	9
8	Белый	Servo: RS422	S_RX-	10
9	Желтый	Управление доп. оборудованием	P_TX+	11
10	Синий	Управление доп. оборудованием	P_TX-	12
11	Зеленый	Управление доп. оборудованием	P_RX+	13
12	Белый	Управление доп. оборудованием	P_RX-	14
13~19	—	—	—	15~26

Изм.	Лист	Ндокум.	Подп.	Дата	Гиростабилизированная система ТКРТЗ-520Т	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								
Пров.						Лист 4	Листов	
Н.контр.						АО "ТРАНЗАС Консалтинг"		
Утв.					Схема подключения	формат А3		